GAMING KEYBOARD

FLARE SERIES 2000

FEATURES
CARACTERÍSTICAS

- **Keyboard with Full Anti-Ghosting Technology.**
  Teclado con Tecnología Anti-Ghosting.

- **Keyboard with N-Key Rollover Technology.**
  Teclado con Tecnología N-Key Rollover.

- **Keyboard with individual RGB lighting on each key.**
  Teclado con Iluminación RGB individual en cada Tecla.

- **Keyboard with Mechanical Switches, great Durability and Facilitates Maintenance.**
  Teclado con Switches Mecánicos, gran Durabilidad y Facilita el Mantenimiento.

GAMING KEYBOARD

FLARE SERIES 2000

RED SWITCH
SWITCH ROJO



USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

Yeman® GAMING KEYBOARD FLARE SERIES 2000

Specifications / Especificaciones

Product Size Tamaño del Producto	**17.7" x 5.5" x 1.5" (Keyboard Size)** **17.7" x 8" x 1.5" (Size with Wrist Rest)** **19" x 10.1" x 1.6" (Packaging Size)** 450mm x 140mm x 40mm (Tamaño de Teclado) 450mm x 205mm x 40mm (Tamaño con Descansa Muñecas) 483mm x 257mm x 42mm (Tamaño de Embalaje)
Interface Interfaz	**USB 2.0**
Key Durability Durabilidad de las Teclas	**50 Million Key Strokes** 50 Millones de Pulsaciones
Keyboard Teclado	**RGB Backlight Keys** Teclas Retro Iluminadas con Luz RGB
Key Travel Distance Distancia de Activación de Teclas	**3.6 +/- 0.4mm**
Key Pressure Activation Presión de Teclas para Activación	**60 +/- 15g**
Light Combinations Combinación de Luces	**14 Predefined Effects** 14 Efectos Predefinidos
Supports Soporta	**Windows 7,8,10**
Weight Peso	**1.7 lbs (Keyboard) 4.2 pounds (Keyboard with Wrist Rest)** 850g (Teclado) 1950g (Teclado con Descansa Muñecas)
Rated Voltage Voltaje Nominal	**5V**
Rated Current Corriente Nominal	**210mA**
Switch	**Outemu**

Yeman® GAMING KEYBOARD FLARE SERIES 2000

FN Key Functions / Funciones de Tecla FN

Fn + F1
Media Select
Selección de Medios

Fn + F2
Volume -
Volumen -

Fn + F3
Volume -
Volumen +

Fn + F4
Mute
Mudo

Fn + F5
Previous Track
Pista Anterior

Fn + F6
Next Track
Siguiente Pista

Fn + F7
Play / Pause
Reproducir / Pausa

Fn + F8
CD Stop
Detener CD

Fn + F9
Email
Correo

Fn + F10
Internet Explorer

Fn + F11
My PC
Mi PC

Fn + F12
Calculator
Calculadora

Fn + Win
Lock Windows Key
Bloquear Tecla Windows

Fn + ↑
Brightness + (For all Modes)
+ Brillo (Para todo los modos)

Fn + ↓
Brightness - (For all Modes)
- Brillo (Para todo los modos)

Fn + ←
Speed - (For all Modes)
- Velocidad (Para todo los modos)

Fn + →
Speed + (For all Modes)
+ Velocidad (Para todo los modos)

Fn + INS
Switch Backlight Modes
Cambiar la Modalidad de Iluminación

Fn + DEL
Switch Color in Sequence
Cambiar el Color de Iluminación en Secuencia

Fn + PgUp
Switch Mode to White (Detection Mode)
Cambiar el Tipo de Iluminación a Blanco (Modo Detección)

Fn + PgDn
Turn Off Backlight
- Turn off Backlight Function Under any Mods
- Press any Mode and Light Switching Key to Restore
Desactivar Luz de Fondo
- Apague la función de luz de fondo en cualquier modo
-Presione cualquier Tecla de cambio de Modo y Luz para Restaurar

Fn + Esc
Restore Default
(White Backlight Fixed On)
Restaurar por Defecto
(Luz de Fondo Blanca Fija Activada)

page 4

GAMING KEYBOARD
FLARE SERIES 2000

FEATURES
CARACTERÍSTICAS

- **Keyboard with Full Anti-Ghosting Technology.**
  Teclado con Tecnología Anti-Ghosting.
- **Keyboard with N-Key Rollover Technology.**
  Teclado con Tecnología N-Key Rollover.
- **Keyboard with individual RGB lighting on each key.**
  Teclado con Iluminación RGB individual en cada Tecla.
- **Keyboard with Mechanical Switches, great Durability and Facilitates Maintenance.**
  Teclado con Switches Mecánicos, gran Durabilidad y Facilita el Mantenimiento.

page 1

GAMING KEYBOARD
FLARE SERIES 2000

RED SWITCH
SWITCH ROJO



USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

GAMING KEYBOARD
FLARE SERIES 2000

Specifications / Especificaciones	
Product Size Tamaño del Producto	**17.7" x 5.5" x 1.5" (Keyboard Size)** **17.7" x 8" x 1.5" (Size with Wrist Rest)** **19" x 10.1" x 1.6" (Packaging Size)** 450mm x 140mm x 40mm (Tamaño de Teclado) 450mm x 205mm x 40mm (Tamaño con Descansa Muñecas) 483mm x 257mm x 42mm (Tamaño de Embalaje)
Interface Interfaz	**USB 2.0**
Key Durability Durabilidad de las Teclas	**50 Million Key Strokes** 50 Millones de Pulsaciones
Keyboard Teclado	**RGB Backlight Keys** Teclas Retro Iluminadas con Luz RGB
Key Travel Distance Distancia de Activación de Teclas	**3.6 +/- 0.4mm**
Key Pressure Activation Presión de Teclas para Activación	**60 +/- 15g**
Light Combinations Combinación de Luces	**14 Predefined Effects** 14 Efectos Predefinidos
Supports Soporta	**Windows 7,8,10**
Weight Peso	**1.7 lbs (Keyboard) 4.2 pounds (Keyboard with Wrist Rest)** 850g (Teclado) 1950g (Teclado con Descansa Muñecas)
Rated Voltage Voltaje Nominal	**5V**
Rated Current Corriente Nominal	**210mA**
Switch	**Outemu**

page 2

GAMING KEYBOARD
FLARE SERIES 2000

FN Key Functions / Funciones de Tecla FN

Fn + F1 — **Media Select**
Selección de Medios

Fn + F2 — **Volume -**
Volumen -

Fn + F3 — **Volume +**
Volumen +

Fn + F4 — **Mute**
Mudo

Fn + F5 — **Previous Track**
Pista Anterior

Fn + F6 — **Next Track**
Siguiente Pista

Fn + F7 — **Play / Pause**
Reproducir / Pausa

Fn + F8 — **CD Stop**
Detener CD

Fn + F9 — **Email**
Correo

Fn + F10 — **Internet Explorer**

Fn + F11 — **My PC**
Mi PC

Fn + F12 — **Calculator**
Calculadora

Fn + Win — **Lock Windows Key**
Bloquear Tecla Windows

Fn + ↑ — **Brightness + (For all Modes)**
+ Brillo (Para todo los modos)

Fn + ↓ — **Brightness - (For all Modes)**
- Brillo (Para todo los modos)

Fn + <- — **Speed - (For all Modes)**
- Velocidad (Para todo los modos)

Fn + -> — **Speed + (For all Modes)**
+ Velocidad (Para todo los modos)

Fn + PSB — **Switch Backlight Modes**
Cambiar la Modalidad de Iluminación

Fn + DEL — **Switch Color in Sequence**
Cambiar el Color de Iluminación en Secuencia

Fn + PSB — **Switch Mode to White (Detection Mode)**
Cambiar el Tipo de Iluminación a Blanco (Modo Detección)

Fn + PS — **Turn Off Backlight**
- Turn off Backlight Function Under any Mods
- Press any Mode and Light Switching Key to Restore
Desactivar Luz de Fondo
- Apague la función de luz de fondo en cualquier modo
-Presione cualquier Tecla de cambio de Modo y Luz para Resteurar

Fn + Esc — **Restore Default**
(White Backlight Fixed On)
Restaurar por Defecto
(Luz de Fondo Blanca Fija Activada)

page 3

DO NOT PRINT RED COLOR